


**l'albero non può girare e  
la frizione è bruciata**



**Staffa/fissaggio  
danneggiati**



**Smontato**



**Valvola di controllo  
mancante**

## Criteri di accettazione carcassa Compressori AC: Rifiutato

### Rifiutato


1. Le carcasse devono essere restituite nella scatola originale.
2. Gli oggetti di protezione (cappucci, coperchi, protezioni in schiuma ecc.) devono essere installate sulla carcassa come installati sul prodotto revisionato acquistato.
3. Visualizzare maggiori dettagli sui nostri criteri di accettazione carcassa sulla nostra home page.




**Puleggia rotta**



**Puleggia mancante**



**Albero rotto**



**Albero mancante**



**Preso/Spina mancante**

## Criteri di accettazione carcassa Compressori AC: Ridotto

### Ridotto

1. Le carcasse devono essere restituite nella scatola originale.
2. Gli oggetti di protezione (cappucci, coperchi, protezioni in schiuma ecc.) devono essere installate sulla carcassa come installati sul prodotto revisionato acquistato.
3. Visualizzare maggiori dettagli sui nostri criteri di accettazione carcassa sulla nostra home page.