


**El rotor no gira y el embrague está quemado**



**Fijación/soporte dañado**



**Desmontado**



**Válvula de control en falta**

## Criterios para la aceptación de cascos

### Compresores: Denegado

#### Denegado


1. Los cascos deben devolverse en la caja original.
2. Los elementos de protección (tapones, cubiertas, espuma protectora, etc.) deben estar montados en el casco en la misma manera que en la pieza de recambio.
3. Para más información por favor visite nuestra página web.




**Embrague dañada**




**Embrague en falta**



**Rotor en falta**



**Rotor en falta**



**Enchufe en falta**

## Criterios para la aceptación de cascos Compresores: Reducido

### Reducido

1. Los cascos deben devolverse en la caja original.
2. Los elementos de protección (tapones, cubiertas, espuma protectora, etc.) deben estar montados en el casco en la misma manera que en la pieza de recambio.
3. Para más información por favor visite nuestra página web.